

BULOVA

COLECCIÓN DE CRONÓGRAFOS MARINE STAR SERIE C

AJUSTAR LA HORA Y LA FECHA

Este cronógrafo de 3 esferas con cronómetro incorporado puede medir y mostrar el tiempo hasta 59 minutos/59 segundos y proporcionar una precisión de 1/20 de segundo. Para conservar la vida útil de la pila, la aguja de 1/20 de segundo se mueve continuamente durante 30 segundos después de arrancar y luego se detiene en la posición cero.

- Para ajustar la hora, desenrosque y tire de la corona hasta la 2da posición **C**
- Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
 - Para ajustar la fecha, tire de la corona hasta la 1ra posición **B**
 - Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la fecha.
 - * Si la fecha se fija entre las 21:00 y la 1:00 horas aproximadamente, es posible que no cambie al día siguiente.
 - Después de ajustar la hora y la fecha, empuje y enrosque la corona hasta la posición normal, **A**

LECTURA DEL CRONÓGRAFO MARINE STAR

- 1 Minutero
- 2 Pulsador de arranque/parada del cronógrafo
- 3 Cronógrafo 1/20 Segundero
- 4 Posición normal de la corona
- 5 Pulsador de reinicio del cronógrafo
- 6 Fecha
- 7 Sub Segundero
- 8 Minutero del cronógrafo
- 9 Aguja horaria
- 10 Segundero del cronógrafo



BULOVA

COLECCIÓN DE CRONÓGRAFOS MARINE STAR SERIE C

USO DEL CRONÓGRAFO

Este cronógrafo es capaz de medir y mostrar el tiempo en 1/20 segundos unidos hasta un máximo de 59 minutos 59 segundos. La aguja de 1/20 segundos del cronógrafo se mantiene continuamente durante 30 segundos después de arrancar, y luego se detiene en la posición cero.

Medir el tiempo con el cronómetro

1. Pulse el botón "2" para poner en marcha el cronógrafo.
2. El cronógrafo puede ponerse en marcha y detenerse cada vez que se pulsa el botón "2".
3. Pulse el botón "5" para poner a cero el cronógrafo y las agujas de minutos y segundos del cronógrafo volverán a su posición cero.

PUESTA A CERO DEL CRONÓGRAFO (INCLUIDA DESPUÉS DE CAMBIAR LA PILA)

Este procedimiento debe realizarse cuando el segundero del cronógrafo no vuelve a la posición cero.

1. Tire de la corona hasta la 2da posición, **C**.
2. Pulse el botón "2" para poner el segundero del cronógrafo en la posición cero.
3. Pulse una vez el botón "5" para poner la aguja de 1/20 segundos del cronógrafo en la posición cero.
* Las agujas del cronógrafo pueden avanzar rápidamente pulsando continuamente el botón "2" o "5".
4. Una vez que las manecillas estén en la posición cero, reajuste la hora y vuelva a colocar la corona en su posición normal, **A**.

