

# BULOVA

## COLECCIÓN ARCHIVE SERIES CHRONOGRAPH A “SURFBOARD”

Un estilo inspirado en la historia, el Cronógrafo A de edición limitada es un guiño a los populares cronógrafos de buceo Bulova de la década de 1970, apodados “Surfboard” (tabla de surf) por la distintiva forma ovalada azul que rodea las dos subesferas..

- Esta versión actualizada presenta una caja de acero inoxidable con detalles azules y rojos y una esfera blanca.
- El notable óvalo azul de tabla de surf, agujas de horas y minutos con puntas naranjas, agujas y marcadores luminosos, y un segundero de cronógrafo naranja
- Cuenta con un movimiento automático suizo de 27 rubíes y cinco agujas, reserva de marcha de 62 horas, cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejos y brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable.
- Limitado a 350 unidades
- Fabricado en Suiza
- Sumergible hasta 200 metros

## AJUSTAR LA HORA

Este cronógrafo de 2 esferas mide el tiempo hasta 29 minutos/59 segundos.

- Desenrosque la corona y tire de ella hasta la 2da posición, **B**
- Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
- Vuelva a introducir la corona, a continuación, enrósquela de nuevo en la caja hasta la posición normal de la corona, **A** para garantizar una resistencia óptima al agua de 200M.
- El movimiento puede cargarse manualmente con la corona en la posición normal, **A** es necesario desenroscar la corona.

## LECTURA DEL ARCHIVE SERIES CHRONOGRAPH A

- Pulse el pulsador de inicio/parada del cronógrafo 2 para iniciar y detener el cronometraje del cronógrafo.
- Pulse el pulsador de puesta a cero del cronógrafo 4 para poner el cronógrafo a cero..

- 1** Minutero
- 2** Pulsador de arranque/parada del cronógrafo
- 3** Posición normal de la corona
- 4** Pulsador de reinicio del cronógrafo
- 5** Contador de 30 minutos
- 6** Segundero del cronógrafo
- 7** Segundero
- 8** Aguja horaria

