


GMT QUARTZ

Manual de uso



- ① GMT (segundo huso horario, 24 h)
- ② Aguja de las horas (hora local)
- ③ Segundero (trotador)
- ④ Aguja de los minutos (hora local)
- ⑤ Indicador de fecha

⑥ Corona de 3 posiciones (posiciones I, II y III)

- I Posición neutra (enroscada*, sin extraer)
- II Posición de ajuste de la fecha (desenroscada*, extraída hasta la mitad)
- III Posición de ajuste de la hora (desenroscada*, extraída por completo)

*** Modelos con corona enroscada:**



IA Posición inicial (enroscada, sin extraer)

IB Posición neutra (desenroscada, sin extraer)

Agradecimientos

Le agradecemos que haya elegido un reloj de la marca TISSOT®, una de las marcas suizas más prestigiosas del mundo establecida en Le Locle desde 1853. Con una cuidada fabricación en la que se utilizan materiales y componentes de alta calidad, este reloj está protegido frente a golpes, variaciones de temperatura, agua y polvo.

Votre montre PR100 GENT (GMT) possède un affichage traditionnel de l'heure locale et un affichage sur 24h vous permettant de suivre un autre fuseau horaire.

Para garantizar un funcionamiento perfecto y preciso de su reloj a lo largo de los años, le aconsejamos que siga atentamente los consejos que se indican a continuación.

Ajustes

Modelos con corona enroscada

Para garantizar una mayor su hermeticidad, algunos modelos están equipados con una corona enroscada. Antes de proceder a poner en hora el reloj o a ajustar la fecha, es necesario desenroscar la corona en posición **IB** para extraerla hasta la posición **II** o **III**.

Importante: Después de realizar cualquier manipulación, no olvide volver a enroscar la corona para mantener la hermeticidad del reloj.

Puesta en hora de la indicación GMT (segundo huso horario)

Tire de la corona hasta la posición **III**; el segundero se detiene. Gire la corona hacia delante o hacia atrás para ajustar de forma simultánea la indicación GMT (segundo huso horario) y la aguja de los minutos. En este paso, no se preocupe por el ajuste de la aguja de las horas (hora local) y de la fecha. Vuelva a colocar la corona en la posición **I**; el segundero prosigue su recorrido. La indicación GMT y la aguja de los minutos están ajustadas.

Corrección rápida de la fecha y puesta en hora de la hora local


Tire de la corona hasta la posición **II**; el segundero prosigue su recorrido. Gire la corona hacia atrás hasta que visualice la fecha deseada. La aguja de las horas avanza en saltos de una hora y el cambio de fecha se efectúa cada vez que la aguja de las horas pasa por medianoche. Una vez ajustada la fecha, siga girando la corona hacia atrás para colocar la aguja de las horas en la hora local deseada. Vuelva a colocar la corona en la posición **I** (y vuelva a enroscarla si dispone de un modelo con corona enroscada)

Remontaje

No es necesario dar cuerda a los relojes de cuarzo.

Función GMT

Tradicionalmente, la mención GMT se utiliza para designar la Hora del Meridiano de Greenwich (en inglés: Greenwich Mean Time).



Esta hora de referencia se ha utilizado durante gran parte del siglo XX; posteriormente, en el año 1972, se sustituyó por el Tiempo Universal Coordinado (UTC), más preciso.

Empleada regularmente como sinónimo de UTC+0 por su cercanía, la mención GMT es, no obstante, diferente, puesto que se mide en función de la rotación terrestre, mientras que el UTC utiliza la tecnología de los relojes atómicos.

En el mundo relojero, se utiliza la sigla GMT cuando un reloj presenta en la esfera la indicación de un segundo huso horario, de modo que puede elegir el que desee.

Sustitución de la pila

Los relojes de cuarzo TISSOT® se benefician de la incomparable precisión del cuarzo. Por lo general, su autonomía es superior a 2 años de funcionamiento continuo (dependiendo de la frecuencia de uso de las funciones del reloj).

Sustitución de la pila

Cuando se agote la pila, deberá llevar el reloj cuanto antes a un Concesionario oficial o un centro de servicio TISSOT® autorizado para sustituirla.

Tipo de pila: Pila de óxido de plata U = 1,55 V, tipo «low drain».

Recogida y tratamiento de relojes de cuarzo al final de su vida útil*



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe llevarse a un punto autorizado de recogida de residuos. Siguiendo ese procedimiento, contribuirá a la protección del medioambiente y de la salud humana. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.

** válido en los Estados miembros de la UE y en aquellos países con legislación equivalente.*

Hermeticidad

Su reloj TISSOT® se ha diseñado para resistir una determinada, véase la indicación en la parte trasera de la caja.

La hermeticidad absoluta de un reloj no puede garantizarse de forma permanente. Puede verse afectada por el envejecimiento de las juntas o por un golpe accidental en el reloj. Le recomendamos que acuda una vez al año a un centro de servicio TISSOT® autorizado para efectuar un control de la hermeticidad.

Cuidados y mantenimiento

Temperatura

No exponga el reloj a cambios bruscos de temperatura o de humedad (p. ej., exposición al sol seguida de inmersión en agua fría) o a temperaturas extremas (superiores a 60 °C o inferiores a 0 °C).

Campos magnéticos

No exponga el reloj a campos magnéticos intensos como los que emiten altavoces, teléfonos móviles, ordenadores, frigoríficos u otros aparatos electromagnéticos.

Choques

Evite los choques térmicos o de otro tipo, ya que pueden dañar el reloj. En caso de choque violento, lleve el reloj a un centro de servicio TISSOT® autorizado para someterlo a una revisión.

Productos nocivos

Evite cualquier contacto directo de su reloj con disolventes, detergentes, perfumes, productos cosméticos, etc., ya que pueden dañar la pulsera, la caja o las juntas.

Limpieza

Le aconsejamos que limpie regularmente el reloj (salvo la correa de cuero) con un trapo suave y agua templada con jabón. Tras sumergirlo en agua salada, aclárelo con agua dulce y déjelo secar por completo.

Servicios

Al igual que cualquier instrumento de alta precisión, un reloj debe revisarse con regularidad para garantizar que funcione correctamente. Como norma general, le recomendamos efectuar una revisión periódica de su reloj cada 3 o 4 años en su Concesionario Oficial o centro de servicio TISSOT® autorizado. No obstante, tenga en cuenta que, en función del clima y de las condiciones de uso del reloj, este intervalo puede ser inferior. Para que el servicio de mantenimiento sea impecable y la garantía conserve su validez, diríjase siempre a un Concesionario Oficial o a un centro de servicio TISSOT® autorizado.

Disponibilidad y piezas de repuesto

TISSOT® garantiza, desde la fecha en la que deja de fabricarse el reloj, la disponibilidad de las piezas de repuesto durante un periodo mínimo de 10 años en el caso de los relojes estándares y durante un periodo de hasta 20 años en el caso de los relojes de oro. Si, por el motivo que sea, se interrumpe o aplaza la producción de una pieza de repuesto en concreto, TISSOT® se reserva el derecho, a su propia discreción, de proponer una solución de sustitución al cliente.